



MONTAGEANLEITUNG FÜR ALUMINIUMVORDÄCHER

1. Verpackungsmaterial entfernen
2. Vermessen der Befestigungspunkte am Vordach
3. Übertragen der Befestigungspunkte an die Wand (Unterkante Vordach möglichst 5-10 cm oberhalb der Türfassung)
4. Befestigungsschrauben für die oberen Wandbefestigungen in die Wand einbringen (Befestigungsmittel müssen durch örtlichen Bauleiter entsprechen des Untergrundes festgelegt werden)
5. Im Wandanschlußbereich an Vordachprofil Kompriband anbringen (Empfehlung 15x6)
6. Vordach in obere Wandbefestigung einhängen und mittels Wasserwaage ausrichten. **Wichtig** ist hierbei, dass nicht nur der vordere Teil der Rinne in Waage verläuft, sondern auch die seitlichen Rinnenabschnitte. Da das Vordach nicht völlig verwindungssteif ist, müssen die seitlichen Rinnen meist etwas nach oben gedrückt werden, damit auch diese Rinnenteile in Waage verlaufen.
7. Untere Wandbefestigung anzeichnen und für Befestigungsmittel Bohrung in Wand einbringen
8. Je nach Befestigungsart , Dübel einbringen und alle Befestigungspunkte verschrauben
9. Überprüfen (mittels Wasserwaage), ob Vordach komplett in Waage montiert ist
10. Versiegelung des Wandanschlusses von außen
11. Entfernung der Schutzfolien von der Verglasung
12. Abdeckkappen abbringen
13. Reinigen des Vordachs

(Stützen werden in einer Länge von 3000 mm angeliefert und müssen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten auf Länge geschnitten werden)