

# Montageanleitung

1. Mitte Haustür festlegen
2. Von Mitte Haustür bis Mitte Wandhölzer (18) festlegen
3. Höhen festlegen
4. Abstand der Bohrungen von der Haustür horizontal und vertikal festlegen
5. Mit Schlagbohrmaschine Löcher in entsprechender Tiefe und entsprechenden Durchmesser bohren

## Anmerkung zu 5:

Die Wandbefestigung ist im Lieferumfang nicht enthalten, weil wir die Haltbarkeit des Mauerwerks nicht feststellen können. Wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel und teilen Sie diesem mit, welches Mauerwerk bei Ihnen vorhanden ist. Er wird Ihnen einen geeigneten Dübel empfehlen, mit dem Sie die Wandkonstruktion dauerhaft kraftschlüssig montieren können. Wir schließen jegliche Haftung für eine fehlerhafte oder mangelhafte Montage aus.

6. Den gewählten Dübel (nach Mauerwerksprüfung) einsetzen.
7. Bauteile Nummer 17, 18 und 19 als 2 Bauteile zusammenschrauben .
8. Die vormontierten Bauteile 17, 18 und 19 an die Wand schrauben und während der Befestigung mit einer Wasserwaage prüfen, ob sich die Bauteile 18 im Lot befinden.
9. Firstpfette in die Abblattung der Bauteile 18 legen, mittig ausrichten und mit Schrauben befestigen.
10. Fußpfette in die Abblattung der Bauteile 17 einlegen, mittig ausrichten und von oben befestigen.
11. Sparren Nummer 16 auf die Fuß- und Firstpfette auf -setzen und auf die Markierungen ausrichten und befestigen.

## Bezeichnung der Bauteile:

Pos.	Bauteil	Schrauben	Anzahl
16	Sparren	6 x 70	12 Stück
19	Kopfband	6 x 120	16 Stück
	Fußpfette	Abdeckkappen	6 Stück
	Firstpfette	Bit	1
18	Wandholz	<b>Hölzer</b>	<b>8/8 cm</b>
17	Querpfette	<b>Sparren</b>	<b>4/10 cm</b>

## Benötigte Werkzeuge:

Hammer, Wasserwaage, Schlagbohrmaschine, Bleistift, Gliedmaßstab, Schrauber, Leim

Auf unsere Konstruktionen erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung, jedoch nicht auf fehlerhafte Montagen.

## Wichtig!

Die Zapfen und die Zapfenlöcher sind nur mit Grundierung zu streichen. Bitte **nicht** mehrmals mit Lasur streichen, weil die Verbindungen mit 1 mm Toleranz gefertigt werden und diese bei der Montage sehr schwer zu montieren sind.

# Artikel Pultdach „Schwarzwald“ 22° 150 und 200 cm breit



